

# ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЙНИЦ ПРОИЗВОДСТВА ООО «МАГИСТРАЛЬ» 07-22

---



**МАГИСТРАЛЬ**  
НАДЕЖНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЙНИЦ  
ПРОИЗВОДСТВА ООО «МАГИСТРАЛЬ»

## НАЗНАЧЕНИЕ БОЙНИЦ

Бойницы предназначены для установки на транспортные средства и сооружения, обеспечивающие защиту людей и материальных ценностей при воздействии пуль стрелкового оружия. При этом бойница может быть вмонтирована как в металлические или бетонные конструкции, так и в элементы остекления.

Бойница может быть использована в качестве окна для передачи документов и/или материальных ценностей соответствующего размера, а также для ведения ответного и/или заградительного огня, при этом прицельная стрельба не гарантируется.

## КЛАССИФИКАЦИЯ БОЙНИЦ ООО «МАГИСТРАЛЬ»

Бойницы по назначению подразделяются на:

- Применяемые в изделиях остекления
- Прочие

Бойницы, предназначенные для изделий остекления, в свою очередь, могут иметь конструкцию, не выступающую за плоскость стекла (тип П) или иметь выступающий внешний фланец (тип О).

По способу монтажа бойницы подразделяются на:

- Вклеиваемые
- Устанавливаемые на винты

Количество и марка винтов зависят от конструкции конечного изделия и массы бойницы.

По направлению открывания бойницы подразделяются на:

- Правосторонние, при открывании крышка уходит вправо и вниз
- Левосторонние, при открывании крышка уходит влево и вниз
- Открытие по кругу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЙНИЦ ПРОИЗВОДСТВА ООО «МАГИСТРАЛЬ» 07-22

---

Все бойницы в своей конструкции имеют ручку, которая может быть выполнена Г-образной или Т-образной. Рабочая поверхность ручки может быть укомплектована противоскользящим чехлом с низкой теплопроводностью, что обеспечивает более комфортную эксплуатацию.

При наличии требований к газо - и/или дымозащищенности транспортного средства бойницы могут быть снабжены замком, который обеспечивает наиболее плотное прилегание крышки и ее фиксацию в закрытом положении.

ООО «МАГИСТРАЛЬ» производит бойницы следующих цветов:

Зеленый (хаки)	
Песочный	
Черный	
Стандартный (золото)	

При наличии требований ООО «МАГИСТРАЛЬ» может изготовить бойницы другого цвета при указании номера RAL при заказе.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ БОЙНИЦ

Бойницы оснащены защитой от разборки. На штифт вклеиваемой бойницы нанесена пломбировочная номерная этикетка. Если бойница установлена на винты, пломбировочной номерной этикеткой защищен один из винтов.

Целостность этикетки, соответствие внешнего вида (формы и цвета), является условием подтверждения гарантийных обязательств.

Этикетки контроля вскрытия бойниц устойчивы к различным воздействиям, сохранять целостность этикетки необходимо в соответствии с гарантийными сроками завода изготовителя, указанными в паспорте на изделие.

Бойница в составе транспортного средства или сооружения устойчива к мытью водой под давлением до 80 бар при минимальном расстоянии 0,5 м. При этом степень влагозащищенности зависит от конструктивного исполнения, и может изменяться от полной герметичности до капельного и/или струйного проникновения воды.

Перед открытием бойницы с замком необходимо привести его в вертикальное положение.

Для открытия окна бойницы необходимо нажать на ручку, после чего при помощи пружины, окно бойницы откроется. При этом крышка уйдет на 180 градусов и будет находиться в нижнем положении.

Для закрытия окна бойницы необходимо нажать на ручку бойницы и повернуть в сторону противоположную открыванию (разные для правого и

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЙНИЦ ПРОИЗВОДСТВА ООО «МАГИСТРАЛЬ» 07-22**

---

левого исполнений!) на 180 градусов. После этого, ручку потянуть на себя для более плотного прилегания крышки и ее фиксации в корпусе. Закрывать бойницу допускается только изнутри.

После закрытия бойницы с замком необходимо привести его в горизонтальное положение до упора.